

PROCEDURA DE MONTAJ:

- Despachetați cu grijă ușa cu plasă pentru a evita deteriorarea plasei.
- Fixați cu șuruburi mânerul la înălțimea care vă convine.
- Perforați în prealabil în profilurile ușii orificii prin care veți fixa ușa cu plasă de rama ușii balconului. Numărul de orificii depinde de dimensiunea produsului (recomandăm cel puțin 3 orificii pe înălțime și 2 pe lățimea produsului).
- Așezați produsul cu orificiile pregătite în locul de montaj.
- Fixați cu șuruburi ușa cu plasă pe rama ușii balconului.
- Acoperiți orificiile cu capacele de mascare incluse.
- Dacă ați ales montajul cu bandă adezivă, procedați la fel, dar în loc de perforare lipiți bandă dublu-adezivă pe întreg perimetrul produsului. Suprafața pe care va fi fixată ușa SMART trebuie degresată temeinic, îndepărtați folia de pe banda adezivă, centrați produsul și apăsați-l bine pe tot perimetrul.

